


# Fahren und Schalten mit Z21 / Rückmelden mit HSI-88-USB

## Driving and switching with Z21 / feedback with HSI-88-USB



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
Subject to technical changes and errors.

© 05/2020 by LDT