


Rückmeldung über Busch IR-Lichtschanke 5962/5720

Feedback via Busch IR-photoelectric sensor 5962/5720

Vorwiderstand R_v
nach Betriebsspannung
Series resistor R_v
acc. to operating voltage

Betriebsspannung operating voltage	Widerstand resistor
5V	200Ω
12V	560Ω
16V	750Ω
24V	1,1kΩ

Die Belegtmeldung erfolgt negiert und ist
in der Modellbahnsoftware zu invertieren!
The occupancy report is negated and is to
be inverted in the model railway software



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Subject to technical changes and errors.

© 01/2022 by LDT